

ENTRÉES CONNECTEURS J3 ET J4 MASTER CARD IOCARD VUE AVANT ET ARRIÈRE

J3 AVANT

ENTREES	002	003	007	006	GND	011	012	016	015	GND	020	021	025	024	GND	029	030	034	033	GND
BROCHES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
BROCHES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
ENTREES	001	004	008	000	005	010	013	017	009	014	019	022	026	018	023	028	031	035	027	032

J3 ARRIERE

ENTREES	001	004	008	000	005	010	013	017	009	014	019	022	026	018	023	028	031	035	027	032
BROCHES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
BROCHES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
ENTREES	002	003	007	006	GND	011	012	016	015	GND	020	021	025	024	GND	029	030	034	033	GND

J4 AVANT

ENTREES	038	039	043	042	GND	047	048	052	051	GND	056	057	061	060	GND	065	066	070	069	GND
BROCHES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
BROCHES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
ENTREES	037	040	044	036	041	046	049	053	045	050	055	058	062	054	059	064	067	071	063	068

J4 ARRIERE

ENTREES	037	040	044	036	041	046	049	053	045	050	055	058	062	054	059	064	067	071	063	068
BROCHES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
BROCHES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
ENTREES	038	039	043	042	GND	047	048	052	051	GND	056	057	061	060	GND	065	066	070	069	GND